

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DELLE SOSPENSIONI "CESTELLO LED"
 INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR THE "CESTELLO LED" SUSPENSION UNITS
 INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DES SUSPENSIONS "CESTELLO LED"
 ANWEISUNGEN ZUR INSTALLATION DER AUFHÄNGUNGSVORRICHTUNGEN "CESTELLO LED"
 INSTRUCTIES VOOR HET INSTALLEREN VAN DE HANGLAMPEN "CESTELLO LED"
 INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE LAS SUSPENSIONES "CESTELLO LED"
 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL OPHÆNGENE "CESTELLO LED"
 INSTALLATIONSINSTRUKSER FOR "CESTELLO LED" OPPHENGSENHETER
 INSTALLATIONSANVISNINGAR FÖR UPPHÄNGNINGAR "XXXXX"
 ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ ПОДВЕСНЫХ ПРИБОРОВ «CESTELLO LED»
 吊頂式安裝

ATTENZIONE:

LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO E' GARANTITA SOLO CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI; PERTANTO E' NECESSARIO CONSERVARLE.

WARNING:

THE SAFETY OF THIS FIXTURE IS GUARANTEED ONLY IF YOU COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS; REMEMBER TO CONSERVE IN A SAFE PLACE.

ATTENTION:

LA SECURITE DE L'APPAREIL N'EST GARANTIE QU'EN CAS D'UTILISATION CORRECTE DES INSTRUCTIONS SUIVANTES; IL FAUT PAR CONSÉQUENT LES CONSERVER.

ACHTUNG:

DIE SICHERHEIT DES GERÄTES WIRD NUR DURCH SACHGEMÄSSE BEFOLGUNG NACHSTEHENDER ANWEISUNGEN GEWÄHRLEISTET; IHRE AUFBEWAHRUNG IST DESHALB SEHR WICHTIG.

OPGELET:

DE VEILIGHEID VAN DI ATOESTEL IS SLECHTS DAN GEGARANDEERD ALS INDIEN DE VOLGENDE INSTRUCTIES STRIKT WORDEN TOEGEPAST: DAAROM MOET MEN ZE OOK BEWAAREN.

ATENCIÓN:

LA SEGURIDAD DEL APARATO SE GARANTIZA SOLO CUMPLIENDO CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES; POR ELLO, ES NECESARIO CONSERVARLAS.

BEMÆRK:

SIKKERHEDEN VED BRUG AF ARMATURET KAN KUN GARANTERES, HVIS DISSE ANVISNINGER FØLGES; SØRG DERFOR FOR AT GEMME DEM.

ADVARSEL:

SIKKERHETEN TIL DETTE APPARATET GARANTERES KUN HVIS DU OVERHOLDER DISSE INSTRUKSJONENE; HUSK Å OPPBEVARE DEM PÅ ET TRYGT STED.

OBSERVERA!




UTRUSTNINGENS SÄKERHET KAN ENDAST GARANTERAS OM DESSA ANVISNINGAR RESPEKTERAS I DETALJ. SPARA DÄRFÖR DESSA ANVISNINGAR FÖR FRAMTIDA KONSULTATION.

ВНИМАНИЕ:


МЫ ГАРАНТИРУЕМ БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ ТОЛЬКО ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ИНСТРУКЦИЙ; С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ ДАННУЮ БРОШЮРУ.

警告:




为确保该装置安全，请遵守操作指示，并于安全场所放置。





CABLAGGIO ELETTRICO
 ELECTRIC WIRING
 CABLAGE ÉLECTRIQUE
 ELEKTRISCHE VERKABELUNG
 DE ELEKTRISCHE INSTALLERING
 CABLEJE ELÉCTRICO
 ELEKTRISK LEDNINGSFØRING
 ELEKTRISK KABELING
 ELEKTRISK KABELDRAGNING
 МОНТАЖ КАБЕЛЬНОЙ ПРОВОДКИ
 布线




ALIMENTAZIONE
 POWER SUPPLY
 ALIMENTATION
 EINSPEISUNG
 STROOMVERZORGING
 ALIMENTACION
 STRØMFORSYNING
 STRØMFORSYNING
 ELFÖRSÖRJNING
 ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
 电源






ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY
ALIMENTATION
EINSPEISUNG
STROOMVERZORGING
ALIMENTACION
STRØMFORSYNING
STRØMFORSYNING
ELFÖRSÖRJNING
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
电源

DALI



TOUCH DIM



I prodotti con cablaggio elettronico digitale possono essere dimmerati con dispositivi DALI o con interruttore a pulsante (SWITCH DIM) da collegare ad uno dei due poli "DA".

GB Products with digital electronic control gear may be dimmed using DALI devices or a button switch (SWITCH DIM) to be connected to one of the two "DA" poles.

F Les articles à câblage électronique numérique peuvent fonctionner avec des variateurs à dispositifs DALI ou à interrupteur à touche (SWITCH DIM) à relier à l'un des deux pôles "DA".

D Die Geräte mit digitaler elektronischer Verkabelung können entweder mit Hilfe von DALI-Vorrichtungen oder mit Hilfe eines Druckschalters (SWITCH DIM), welcher an eine der beiden Pole "DA" anzuschließen ist, gedimmt werden.

NL De producten met digitale elektronische bekabeling kunnen worden gedimd met DALI systemen of met een schakelaar (SWITCH DIM) die moet worden aangesloten op een van de twee "DA" polen.

E Los productos con cableado electrónico digital pueden regularse con dispositivos DALI o con un interruptor de botón (SWITCH DIM) que se conecta a uno de los dos polos "DA".


DK Produkter med digital elektronisk kabelføring kan dæmpes med DALI anordninger eller med afbryderkontakt (SWITCH DIM), som tilsluttes en af polerne "DA".

N Produktene med elektronisk digital kabling kan dimmes med innretninger av typen DALI eller med knappbryter (SWITCH DIM) som skal kobles til en av de to polene "DA".


S Produkter med digital elektronisk kabeldragning kan föräms med dimmer. Detta kan göras med DALI-anordningar eller med tryckknapp (SWITCH DIM) som ansluts till en av de två "DA"-polerna.

RUS Изделия с цифровой электронной электропроводкой могут иметь функцию регуляции мощности освещения: при помощи устройств DALI или посредством кнопочного выключателя (SWITCH DIM), соединяемого с одним из двух полюсов «DA».

CN 带有电子控制装置的产品可以通过 DALI (数字化可寻址调光接口) 设备或者连接在两个 "DA" 极点之上的按钮开关 (Switch DIM) 进行亮度调节。



REGOLAZIONE INCLINAZIONE VANO OTTICO
OPTICAL ASSEMBLY INCLINATION ADJUSTMENT
RÉGLAGE INCLINAISON DU GROUPE OPTIQUE
NEIGUNGSEINSTELLUNG LEUCHTENGEHÄUSE
REGELING INCLINATIE VAN DE OPTISCHE BEHUUZING
REGULACIÓN INCLINACIÓN CUERPO ÓPTICO
Ø KNINGSJUSTERING AV OPTISK ENHET
INDSTILLING AF DEN OPTISKE ENHEDS HÆLDNING
REGLERING AV DET OPTISKA RUMMETTS VINKEL
РЕГУЛЯЦИЯ НАКЛОНА ЛАМПОВОГО ОТСЕКА
光学嵌孔倾斜度的调整



INSTALLAZIONE DEGLI ACCESSORI
INSTALLING THE ACCESSORIES
INSTALLATION DES ACCESSOIRES
INSTALLATION DER ZUBEHÖRTEILE
HET INSTALLEREN VAN DE ACCESSOIRES
INSTALACION DE ACCESORIOS
INSTALLATION AF TILBEHØR
INSTALLERING AV TILLBEHÖR
MONTAJ VSPOMOĞATELNYKH KOMPLEKTUYUSHYKH
附件的安装

I N.B.: L'apparecchio consente l'installazione di un solo accessorio.

GB N.B.: Only one accessory can be installed on the fixture.

F N.B.: On ne peut installer qu'un accessoire sur cet appareil.

D N.B.: Das Gerät ermöglicht die Installation von nur einem Zubehörteil.

NL N.B.: De armatuur is slechts geschikt voor de installatie van één accessoire.

E NOTA: El aparato sólo puede montar un accesorio.

DK N.B.: Det er kun muligt at installere et tilbehør på armaturet.


N N.B.: Kun en tilbehørsinnretning kan installeres på lysarmaturen.

S OBS! Endast ett tillbehör kan installeras på utrustningen.


RUS ПРИМЕЧАНИЕ: Прибор допускает установку только одного вспомогательного устройства.

CN 注意: 仅能在装置上安装一个附件。


art. MXG5



art. MXG4



art. MXG3



SOSTITUZIONE DEL LED
REPLACING THE LED
REPLACEMENT DE LA LED
AUSTAUSCHEN DER LED
VERVANGEN VAN DE LED
REEMPLAZO DEL LED
UDSKIFTNING AF LEDDIODE
BYT AV LEDDIOD
UTSKIFTNING AV DEN LYSEMITTERENDE DIODEN
ЗАМЕНА СИДА
发光二极管替换

I N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.

GB N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.

F N.B.: Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous à la société iGuzzini.

D N.B.: Bezüglich des Austausches der LED kontaktieren Sie bitte die Firma iGuzzini.

NL N.B.: Voor het vervangen van de LED neemt u contact op met het bedrijf iGuzzini.

E NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.

DK N.B.: For udskiftning af lysemitterende dioden ta kontakt med firmaet iGuzzini.

N N.B.: For udskiftning af lysdioden, skal man kontakte iGuzzini.

S OBS! För byte av lysdioden, kontakta företaget iGuzzini.

RUS ПРИМЕЧАНИЕ: Для замены СИДов обращайтесь в компанию iGuzzini.

CN 注意: 有关发光二极管照明替换信息,请联系 iGuzzini 公司。

Headquarters iGuzzini illuminazione spa
via Mariano Guzzini, 37 - 62019 Recanati Italy

تعليمات تركيب نظام التعليق "CESTELLO LED"

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA A SOSPENSIONE "CESTELLO LED"
INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLATION OF THE "CESTELLO LED" SUSPENDED SYSTEM
INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN "CESTELLO LED"

تحذير:

لا يمكن ضمان سلامة هذا الجهاز إلا إذا التزمت بهذه التعليمات. يجب حفظها في مكان آمن.

ATTENZIONE:







LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO E' GARANTITA SOLO CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI; PERTANTO E' NECESSARIO CONSERVARLE.

WARNING:

THE SAFETY OF THIS FIXTURE IS GUARANTEED ONLY IF YOU COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS; REMEMBER TO CONSERVE IN A SAFE PLACE.


ATENCION:

LA SEGURIDAD DEL APARATO SE GARANTIZA SOLO CUMPLIENDO CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES; POR ELLO, ES NECESARIO CONSERVARLAS.



ضبط موضع مجموعة العدسة

ORIENTAMENTO DEL VANO OTTICO
ADJUSTING THE POSITION OF THE OPTICAL ASSEMBLY
ORIENTABILIDAD DE LA OPTICA



تركيب الملحقات






INSTALLAZIONE DEGLI ACCESSORI
INSTALLING THE ACCESSORIES
INSTALACION DE ACCESORIOS

ملاحظة: لا يمكن تركيب أكثر من جهاز ملحق واحد على الوحدة.

I N.B.: L'apparecchio consente l'installazione di un solo accessorio.

GB N.B.: Only one accessory can be installed on the fixture.

E NOTA: El aparato sólo puede montar un accesorio.




المنتجات المزودة بمعدات إلكترونية رقمية، يمكن تزويدها بجهاز للتحكم «دالي» أو مفتاح بشدة الضوء: من خلال استعمال أجهزة كهربائية مع زر (SWITCH DIM) يتم توصيله بالقطب «DA»

I I prodotti con cablaggio elettronico digitale possono essere dimmerati: con dispositivi DALI o con interruttore a pulsante (SWITCH DIM) da collegare al polo "DA".

GB Products with digital electronic control gear may be dimmed: using DALI devices or using a button switch (SWITCH DIM) to be connected to the "DA" pole.

E Los productos con cableado electrónico digital pueden ser regulados: con dispositivos DALI o con un interruptor de botón (SWITCH DIM) que se debe conectar al polo "DA".



1.154.608.00 ISO6669/03	iGuzzini		
ART.		fattore di potenza power factor facteur de puissance Leistungsfaktor vermogensfactor factor de potencia effektfaktor effektfaktor effektfaktor фактор мощности 功率因数	corrente assorbita absorbed current courant absorbé Stromaufnahme stroomopname corriente absorbida absorberet strøm absorbert strøm tillförd ström поглощаемая мощность 电源电流 (A)
MF25 - MF26 - MF27 - MF28 - MF29 - MF30 - MF31- MF32 - MF33 - MF34 - MF35 - MF36 MF49 - MF50 - MF51- MF52 - MF53 - MF54 - MF55 - MF56 - MF57 - MF58 - MF59 - MF60		0,92	0,110
MG21- MG22 - MG23 - MG24 - MG25 - MG26 - MG39 - MG40 - MG41- MG42 - MG43 - MG44		0,92	0,117
MF97 - MF98 - MF99 - MG00 - MG01- MG02 - MG03 - MG04 - MG05 - MG06 - MG07 - MG08 MG57 - MG58 - MG59 - MG60 - MG61- MG62 - MG75 - MG76 - MG77 - MG78 - MG79 - MG80		0,97	0,193
MF37 - MF38 - MF39 - MF40 - MF41- MF42 - MF61- MF62 - MF63 - MF64 - MF65 - MF66		0,92	0,220
MG27 - MG28 - MG29 - MG30 - MG31- MG32 - MG45 - MG46 - MG47 - MG48 - MG49 - MG50		0,92	0,234
MG09 - MG10 - MG11 - MG12 - MG13 - MG14 - MG63 - MG64 - MG65 MG66 - MG67 - MG68 - MG81- MG82 - MG83 - MG84 - MG85 - MG86		0,97	0,386
MF43 - MF44 - MF45 - MF46 - MF47 - MF48 - MF67 - MF68 - MF69 - MF70 - MF71- MF72		0,92	0,330
MG33 - MG34 - MG35 - MG36 - MG37 - MG38 - MG51- MG52 - MG53 - MG54 - MG55 - MG56 - MG93 - MG94 MG95 - MG96 - MG97 - MG98 - MH05 - MH06 - MH07 - MH08 - MH09 - MH10 - MH17 - MH18 - MH19 - MH20 MH21- MH22 - MH29 - MH30 - MH31- MH32 - MH33 - MH34		0,92	0,351
MG15 - MG16 - MG17 - MG18 - MG19 - MG20 - MG69 - MG70 - MG71- MG72 - MG73 MG74 - MG87 - MG88 - MG89 - MG90 - MG91- MG92		0,97	0,579
MG99 - MH00 - MH01- MH02 - MH03 - MH04 - MH11 - MH12 - MH13 - MH14 MH15 - MH16 - MH23 - MH24 - MH25 - MH26 - MH27 - MH28 - MH35 - MH36 - MH37 - MH38 - MH39 - MH40		0,97	0,573
MH41- MH42 - MH43 - MH44 - MH45 - MH46		0,92	0,702
MH47 - MH48 - MH49 - MH50 - MH51- MH52		0,97	1,146

1.154.608.00 ISO6669/03	iGuzzini		
ART.		fattore di potenza power factor facteur de puissance Leistungsfaktor vermogensfactor factor de potencia effektfaktor effektfaktor effektfaktor фактор мощности 功率因数	corrente assorbita absorbed current courant absorbé Stromaufnahme stroomopname corriente absorbida absorberet strøm absorbert strøm tillförd ström поглощаемая мощность 电源电流 (A)
MF25 - MF26 - MF27 - MF28 - MF29 - MF30 - MF31- MF32 - MF33 - MF34 - MF35 - MF36 MF49 - MF50 - MF51- MF52 - MF53 - MF54 - MF55 - MF56 - MF57 - MF58 - MF59 - MF60		0,92	0,110
MG21- MG22 - MG23 - MG24 - MG25 - MG26 - MG39 - MG40 - MG41- MG42 - MG43 - MG44		0,92	0,117
MF97 - MF98 - MF99 - MG00 - MG01- MG02 - MG03 - MG04 - MG05 - MG06 - MG07 - MG08 MG57 - MG58 - MG59 - MG60 - MG61- MG62 - MG75 - MG76 - MG77 - MG78 - MG79 - MG80		0,97	0,193
MF37 - MF38 - MF39 - MF40 - MF41- MF42 - MF61- MF62 - MF63 - MF64 - MF65 - MF66		0,92	0,220
MG27 - MG28 - MG29 - MG30 - MG31- MG32 - MG45 - MG46 - MG47 - MG48 - MG49 - MG50		0,92	0,234
MG09 - MG10 - MG11 - MG12 - MG13 - MG14 - MG63 - MG64 - MG65 MG66 - MG67 - MG68 - MG81- MG82 - MG83 - MG84 - MG85 - MG86		0,97	0,386
MF43 - MF44 - MF45 - MF46 - MF47 - MF48 - MF67 - MF68 - MF69 - MF70 - MF71- MF72		0,92	0,330
MG33 - MG34 - MG35 - MG36 - MG37 - MG38 - MG51- MG52 - MG53 - MG54 - MG55 - MG56 - MG93 - MG94 MG95 - MG96 - MG97 - MG98 - MH05 - MH06 - MH07 - MH08 - MH09 - MH10 - MH17 - MH18 - MH19 - MH20 MH21- MH22 - MH29 - MH30 - MH31- MH32 - MH33 - MH34		0,92	0,351
MG15 - MG16 - MG17 - MG18 - MG19 - MG20 - MG69 - MG70 - MG71- MG72 - MG73 MG74 - MG87 - MG88 - MG89 - MG90 - MG91- MG92		0,97	0,579
MG99 - MH00 - MH01- MH02 - MH03 - MH04 - MH11 - MH12 - MH13 - MH14 MH15 - MH16 - MH23 - MH24 - MH25 - MH26 - MH27 - MH28 - MH35 - MH36 - MH37 - MH38 - MH39 - MH40		0,97	0,573
MH41- MH42 - MH43 - MH44 - MH45 - MH46		0,92	0,702
MH47 - MH48 - MH49 - MH50 - MH51- MH52		0,97	1,146

ART.

عامل القدرة
fattore di potenza
power factor
factor de potenciaالتيار الممتص
corrente assorbita
absorbed current
corriente absorbida
(A)MF25 - MF26 - MF27 - MF28 - MF29 - MF30 - MF31 - MF32 - MF33 - MF34 - MF35 - MF36
MF49 - MF50 - MF51 - MF52 - MF53 - MF54 - MF55 - MF56 - MF57 - MF58 - MF59 - MF60

0,92

0,110

MG21 - MG22 - MG23 - MG24 - MG25 - MG26 - MG39 - MG40 - MG41 - MG42 - MG43 - MG44

0,92

0,117

MF97 - MF98 - MF99 - MG00 - MG01 - MG02 - MG03 - MG04 - MG05 - MG06 - MG07 - MG08
MG57 - MG58 - MG59 - MG60 - MG61 - MG62 - MG75 - MG76 - MG77 - MG78 - MG79 - MG80

0,97

0,193

MF37 - MF38 - MF39 - MF40 - MF41 - MF42 - MF61 - MF62 - MF63 - MF64 - MF65 - MF66

0,92

0,220

MG27 - MG28 - MG29 - MG30 - MG31 - MG32 - MG45 - MG46 - MG47 - MG48 - MG49 - MG50

0,92

0,234

MG09 - MG10 - MG11 - MG12 - MG13 - MG14 - MG63 - MG64 - MG65
MG66 - MG67 - MG68 - MG81 - MG82 - MG83 - MG84 - MG85 - MG86

0,97

0,386

MF43 - MF44 - MF45 - MF46 - MF47 - MF48 - MF67 - MF68 - MF69 - MF70 - MF71 - MF72

0,92

0,330

MG33 - MG34 - MG35 - MG36 - MG37 - MG38 - MG51 - MG52 - MG53 - MG54 - MG55 - MG56 - MG93 - MG94
MG95 - MG96 - MG97 - MG98 - MH05 - MH06 - MH07 - MH08 - MH09 - MH10 - MH17 - MH18 - MH19 - MH20
MH21 - MH22 - MH29 - MH30 - MH31 - MH32 - MH33 - MH34

0,92

0,351

MG15 - MG16 - MG17 - MG18 - MG19 - MG20 - MG69 - MG70 - MG71 - MG72 - MG73
MG74 - MG87 - MG88 - MG89 - MG90 - MG91 - MG92

0,97

0,579

MG99 - MH00 - MH01 - MH02 - MH03 - MH04 - MH11 - MH12 - MH13 - MH14
MH15 - MH16 - MH23 - MH24 - MH25 - MH26 - MH27 - MH28 - MH35 - MH36 - MH37 - MH38 - MH39 - MH40

0,97

0,573

MH41 - MH42 - MH43 - MH44 - MH45 - MH46

0,92

0,702

MH47 - MH48 - MH49 - MH50 - MH51 - MH52

0,97

1,146

ART.

عامل القدرة
fattore di potenza
power factor
factor de potenciaالتيار الممتص
corrente assorbita
absorbed current
corriente absorbida
(A)MF25 - MF26 - MF27 - MF28 - MF29 - MF30 - MF31 - MF32 - MF33 - MF34 - MF35 - MF36
MF49 - MF50 - MF51 - MF52 - MF53 - MF54 - MF55 - MF56 - MF57 - MF58 - MF59 - MF60

0,92

0,110

MG21 - MG22 - MG23 - MG24 - MG25 - MG26 - MG39 - MG40 - MG41 - MG42 - MG43 - MG44

0,92

0,117

MF97 - MF98 - MF99 - MG00 - MG01 - MG02 - MG03 - MG04 - MG05 - MG06 - MG07 - MG08
MG57 - MG58 - MG59 - MG60 - MG61 - MG62 - MG75 - MG76 - MG77 - MG78 - MG79 - MG80

0,97

0,193

MF37 - MF38 - MF39 - MF40 - MF41 - MF42 - MF61 - MF62 - MF63 - MF64 - MF65 - MF66

0,92

0,220

MG27 - MG28 - MG29 - MG30 - MG31 - MG32 - MG45 - MG46 - MG47 - MG48 - MG49 - MG50

0,92

0,234

MG09 - MG10 - MG11 - MG12 - MG13 - MG14 - MG63 - MG64 - MG65
MG66 - MG67 - MG68 - MG81 - MG82 - MG83 - MG84 - MG85 - MG86

0,97

0,386

MF43 - MF44 - MF45 - MF46 - MF47 - MF48 - MF67 - MF68 - MF69 - MF70 - MF71 - MF72

0,92

0,330

MG33 - MG34 - MG35 - MG36 - MG37 - MG38 - MG51 - MG52 - MG53 - MG54 - MG55 - MG56 - MG93 - MG94
MG95 - MG96 - MG97 - MG98 - MH05 - MH06 - MH07 - MH08 - MH09 - MH10 - MH17 - MH18 - MH19 - MH20
MH21 - MH22 - MH29 - MH30 - MH31 - MH32 - MH33 - MH34

0,92

0,351

MG15 - MG16 - MG17 - MG18 - MG19 - MG20 - MG69 - MG70 - MG71 - MG72 - MG73
MG74 - MG87 - MG88 - MG89 - MG90 - MG91 - MG92

0,97

0,579

MG99 - MH00 - MH01 - MH02 - MH03 - MH04 - MH11 - MH12 - MH13 - MH14
MH15 - MH16 - MH23 - MH24 - MH25 - MH26 - MH27 - MH28 - MH35 - MH36 - MH37 - MH38 - MH39 - MH40

0,97

0,573

MH41 - MH42 - MH43 - MH44 - MH45 - MH46

0,92

0,702

MH47 - MH48 - MH49 - MH50 - MH51 - MH52

0,97

1,146